

1分でサイズ計算

PPバンドで作る

斜め組み編みのかご


1. CraftBandSquare45 を起動します



デスクトップのアイコンをダブルクリックしてください。

2. [バンドの種類]を選択します

[編集]メニューの[バンドの種類選択]から、バンドを選択してください。



変更しなければ不要

サンプルデータでは、いずれも 15mm 幅

- 「PPバンド」
そのまま・1/2 で使う場合
- 「PPバンド(4本幅扱い)」
そのまま・1/2・1/4 で使う場合

追加登録も可能

3. [ファイル]メニューから[新規作成]します



別データの編集の場合は
破棄確認のメッセージが
表示されますので
[はい]としてください。

選択したバンドに対する初期値が設定されます。

4. 「目標寸法」に作りたいサイズの横・縦・高さをミリ単位で入力

例えば、330 ミリ、210 ミリ、100 ミリだとこんなです。

- 「内側」指定サイズを越えない
- 「外側」指定サイズが最小




そのままの幅で使います

直接、四角数を入力するなら、空のまま進めてもOK

5. [概算]ボタンをクリック!

縦・横・高さの四角数が計算されます。



[概算]をスキップして、四角数を直接入力することもできます

「四角」というのは縦ひも・横ひもが交差して作られる四角形のことです。45度回転で菱形になります。

四角数はUp/Down可能


出来上がりサイズを見ながら調整しましょう

出来上がりサイズ

6. 縁の始末を指定します

[縁の始末]タブをクリックしてください。


サンプルでPPバンド用に登録されているのは以下2点
「ノコギリ状に折って差し込む」
「対角線に折って差し込む」
いずれかを選んでください



[追加]ボタンをクリックします

7. 結果を[プレビュー]し底配置図とカットリストを取得します

[プレビュー]タブで、ここまでの入力結果を図示することができます。



ブラウザの表示

[ブラウザ]ボタンで等倍表示されます。カットリストもついています。

最初に底に並べるバンドの図(余裕・縁の始末込み)

底の線

カットリスト

側面の位置(4面)

画像には1cm刻みのスケールがついています。等倍になるよう拡大コピー(印刷)すると、型紙として使えます(絵に合わせてカットすればOK)